



Aghi intercambiabili KnitPro: Il modo più intelligente di lavorare a maglia oggi!
Vi dà la libertà di usare differenti calibri di aghi con lunghezze variabili dei cavi


Come fissare assieme Punta e Cavo




Per iniziare ad usare gli aghi, avvitate il cavo della lunghezza richiesta alla parte cava metallica della punta.




Avvitate la parte terminale filettata del cavo al foro sul fondello della punta.




Seguite lo stesso metodo per l'altra punta e l'altro terminale del cavo.



Per serrare bene il cavo alla punta, usate la chiave in dotazione al set del cavo.



Inserite la chiave del cavo nel foro laterale presente sul corpo del terminale del cavo ed usatelo come una maniglia per serrare il cavo e la punta assieme.



Seguite lo stesso metodo per l'altra punta e l'altro terminale del cavo.




Per favore, controllate che il serraggio sia completato: ora il vostro ago circolare è pronto all'uso.


Come svitare la Punta ed il Cavo




Quando volete cambiare diametro, o usare le vostre punte per un altro progetto, separate il cavo dalla punta svitando le due parti.



Usate la chiave del cavo come maniglia per svitare il cavo dalla punta, dopo averla inserita nel foro sul lato del terminale del cavo,




Usate la chiave come una leva e svitate con cautela la punta dal cavo.



Seguite lo stesso metodo per l'altra punta e l'altro terminale del cavo.

Uso dei Tappi-Terminali



Dopo aver svitato con cura la punta dal cavo, usate il tappo-terminale fornito in dotazione al set per evitare che il vostro lavoro scivoli fuori dal cavo.



Avvitate la parte filettata del tappo-terminale e serratela adeguatamente.



Seguite lo stesso metodo per l'altro lato del cavo, che deve essere ugualmente fermato con l'ausilio dei tappi-terminali.